

Para esclarecer dúvidas e receber sugestões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores.

Ligue grátis, teremos o maior prazer em atendê-lo.

Horário de Atendimento:

Segunda a guinta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h Sexta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 15:30h



0800 47 3535 0800 729 3535

sac@fischer.com.br www.fischer.com.br

Os Fornos elétricos Grill e Star são garantidos por doze (12) meses, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de pecas defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente nas localidades onde a Irmãos Fischer S/A mantém postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto. Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Irmãos Fischer e indicados no folheto de Rede de Postos Autorizados que acompanha seu produto, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria Irmãos Fischer S/A.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico).
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados.
- O defeito do produto decorrer de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza ou maus tratos.
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela Irmãos Fischer S/A.
- For instalado em rede elétrica imprópria.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da plaqueta de identificação do aparelho.

- A garantia regulamentar oferecida por Irmãos Fischer S/A, pressupõe-se a produtos encaminhados/consertados pelos Postos de Serviço Credenciados.
- Para produtos de bancada e secadora:
- Corre por conta do consumidor o transporte do produto ao referido posto e as despesas decorrentes do mesmo.
- No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, subentende-se que se trata de servico complementar não incluído na presente garantia, devendo a taxa da "visita" ser paga pelo consumidor.
- -No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, trata-se de servico complementar incluído na presente garantia, sendo a taxa da "visita" paga pela Irmãos Fischer S/A. Observação:
- A Irmãos Fischer S/A não autoriza qualquer pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.
- A Irmãos Fischer S/A reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.



IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rodovia Antônio Heil - km 23 - Fone (47) 3251-2000 - Fax (47) 3350-1080 . Caixa Postal 255 - CEP 88352-502 - Brusque - Santa Catarina - Brasil fischer@fischer.com.br - http://www.fischer.com.br . CNPJ: 82.984.287/0001-04 - Inscr. Estadual: 250.176.475



VISITE NOSSO SITE E CONFIRA!

- * Nossa linha completa de produtos: eletrodomésticos, bikes e construção civil.
- * Receitas elaboradas pelo nosso Gourmet!



•Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e segurança conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sobre a supervisão de uma pessoa responsável pela segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

- «Antes de ligar o forno, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto, bem como se a instalação elétrica (fios. tomadas e disjuntores), comporta o mesmo (vide características técnicas):
- •Nunca utilizar extensões elétricas ou benjamins e também não operar o forno com os pés descalcos, para evitar risco de choque elétrico.
- •Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado o forno está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiacão elétrica deverão suportar a corrente/ potência/ tensão informadas na tabela de características técnicas:
- •Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado;
- •Este aparelho foi concebido para ser utilizado em aplicações domésticas e similares:
- •Este produto prevê aterramento. Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterramento; Nunca usar o neutro da rede para aterramento:
- •Verificar com um eletricista se há sobrecarga no circuito de força (disjuntores);
- «A tomada ou conector em que será ligado o pluque do forno deverá ser de fácil acesso, para possibilitar a desconexão do aparelho da rede de alimentação após a instalação:
- •Se o forno apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser
- •Nunca tocar nos elementos de aquecimento (como resistências e vidros), durante ou imediatamente após a utilização do forno;



•O cabo de alimentação deverá estar livre de super-aquecimento, sem nada o tensionando ou esticando:

- ·Se o cabo de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos:
- *Sempre remover da tomada o cabo de alimentação durante a limpeza e manutenção do forno (sempre puxar pelo pluque, nunca pelo cabo):
- •Não transportar ou movimentar o forno suportando-o pela porta;
- •Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar contato com as mesmas e consequentes riscos de queimaduras:
- •Não deixar o forno desassistido quando em funcionamento:
- •Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitarem riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos:
- •A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente a Assistência Técnica Autorizada Fischer deverá realizar o conserto ou manutenção deste forno (vide Rede de Postos Autorizados).
- •A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas:
- •Atenção: as partes acessíveis podem ficar quentes durante o uso. As crianças devem ser mantidas afastadas.



Os Fornos Elétricos Fischer Grill e Star, devido ao isolamento e ao emprego de alta tecnologia, consome menos energia do que um outro forno qualquer. Com isso você gasta menos dinheiro e economiza mais tempo, podendo se dedicar a outros afazeres, tornando sua tarefa de cozinhar algo prático, rápido e prazeroso. Abaixo segue quadro de consumo do forno:

Alimento	Pré aquecimento	Temperatura do assado	Tempo Total do assado	Consumo em kWh	Alimento	Pré aquecimento	Temperatura do assado	Tempo Total do assado	Consumo em kWh
Bolo Inglês (mistura pronta)	5 min/200°C	200°C	0:30'	0,61	Pizza Resfriada (460g)	5 min/220°C	220°C	0:15'	0,40
Bolo Inglês (massa caseira)	5 min/200°C	200°C	0:40'	0,78	Tainha Recheada (1,8kg)	5 min/220°C	200°C	0:50'	0,81
Coxa e Sobre Coxa (1kg)	5 min/220°C	220°C	0:60'	1,40	Pão de Forma (1 un)	5 min/200°C	200°C	0:30'	0,61
Frango Inteiro Resfriado	5 min/220°C	220°C	1:30'	1,66	Empadão (forma 26cm)	5 min/210°C	210°C	0:25'	0,63
Batata Palito Congelada (500g)	5 min/320°C	320°C	0:30'	1,02	Lasanha Resfriada (1,5kg)	5 min/220°C	220°C	0:35' a 0:45'	0,90
Pão de Queijo Congelado (500g)	5 min/220°C	220°C	0:20'	0,63	Pão de Ló (forma média)	5 min/180°C	180°C	0:15'	0,43

• TODOS OS ASSADOS COM DOURADOR ACIONADO ATÉ O TÉRMINO.

* Para calcular o valor em Reais, multiplicar o consumo em kWh referente ao preparo de cada alimento da tabela, pelo valor da tarifa residencial da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica para o Brasil), da sua região.



esmo com a economia de energia proporcionada pelos Fornos Elétricos Grill e Star, temos gumas dicas que auxiliarão ainda mais:

- Desligar sempre os aparelhos da tomada.
- Evitar colocar o forno próximo de geladeiras e freezers.
- Usar sempre tomadas adequadas para a potência de seu produto.
- Substituir tomadas muito antigas ou danificadas.
- Não ligar o forno na mesma tomada juntamente com outros aparelhos.



TORTA DE LEGUMES

Ingredientes:

- 1xícara (chá) de cheiro verde picados
- 1 xícara (chá) de cebola picada
- 1 xícara (chá) de tomate picado
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo 1 colher (sopa) de fermento em pó
- 2 ovos ligeiramente batidos
- 1 xícara (chá) de azeite
- 1 lata de seleta de legumes ou ervilha com água
- 100g de queijo parmesão ralado sal, pimenta e orégano a gosto

Modo de Preparo:

Misturar todos os ingredientes manualmente até ficar uma massa homogênea e consistente. Untar uma forma xícara (chá) de água fervente e deixar no fogo até formar uma (diâmetro 27cm), com margarina e manteiga.

calda grossa. Espalhar a calda e deixar esfriar. Pré-aquecer o FORNO ELÉTRICO FISCHER a 220°C por 5mim, com dourador ligado.

de 20 a 30min.

FILÉ DE FRANGO RECHEADO

Ingredientes:

- 1 kg de filé de frango sem osso (4 pedaços)
- 1 lata de aspargos
- 4 fatias de presunto
- 8 fatias de queijo mussarela sal, pimenta a gosto

Modo de Preparo:

Temperar os filés de frango com sal e pimenta, colocar uma fatia de presunto, duas de queijo, pedaços de aspargo em cada filé. Enrolar um a um, se preferir prender 1 colher (sopa) de farinha de trigo com linha e palito. Enrolar em papel alumínio e colocar num refratário.

Pré-aquecer o FORNO ELÉTRICO FISCHER a 200°C por 3 colheres (sopa) de queijo gorgonzola picado 5min. com dourador ligado. Após o pré-aquecimento, 3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado colocar o refratário no forno por 45min. Retirar o papel 1 copo de requeijão ou sachê de queijo catupiry alúminio e deixar mais 10min para dourar.

PÃO DE QUEIJO

Ingredientes:

- 3 ovos
- 3 xícaras (chá) de polvilho doce
- 1 xícara (chá) de óleo
- 1 xícara (chá) de leite morno 100g de queijo ralado

sal a gosto

Modo de Preparo:

No liquidificador, colocar o polvilho, os ovos, o óleo, o leite e o queijo, bater até ficar homogêneo. Untar forminhas para empadas e despejar a massa até metade da forma. Dispor as forminhas numa assadeira.

Pré-aguecer a FORNO ELÉTRICO FISCHER a 200°C por 5min. com dourador ligado.

Após o pré-aquecimento, colocar a forma no forno por 25min.

PUDIM DE LEITE

Ingredientes:

- 4 ovos
- 1 lata de leite condensado 2 latas de leite
- 1 pitada de açúcar baunilha

Para o Caramelo: 1 xícara (chá) de acúcar

Levar na forma ao FOGÃO COOKTOP FISCHER em potência média para derreter. Após o caramelo ficar uniforme, juntar 1/2

Modo de Preparo:

Após o pré-aquecimento, colocar a forma no forno e deixar Misturar todos os ingredientes no liquidificador, colocar na forma caramelada, cobrir com papel alumínio.

Pré-aquecer o FORNO ELÉTRICO FISCHER a 250°C por 5min, com dourador ligado. Após o pré-aquecimento, colocar a forma em banho maria no forno por 30min.

OBS: Acrescentar água fervente no banho-maria.

MACARRÃO A QUATRO QUEIJOS

1 pacote (500g) de macarrão tipo penne, cozido al dente

Para o Molho:

1 litro de leite

1 colher (sopa) de margarina

1 cubo de caldo de galinha

3 colheres (sopa) de queijo provolone ralado

No FOGÃO COOKTOP FISCHER em potência máxima, juntar a margarina com a farinha de trigo, mexendo até dissolver. Acrescentar o leite aos poucos, mexendo até ferver. Juntar os queijos. Espalhar sobre o macarrão. Salpicar com queijo narmesão

Pré-aguecer o FORNO ELÉTRICO FISCHER a 220°C por 5min, com dourador ligado. Após o pré-aquecimento, colocar a travessa no forno, por 20min.

Fornos elétricos FISCHER GRILL E STAR

Manual de instruções



contra capa





Cód. Manual 6944 Rev.08



VOCÊ FAZ A ESCOLHA CERTA! técnica eficiente.

A FISCHER, presente no mercado há mais de 40 anos, é reconhecida por seus produtos que apresentam altíssimo nível de qualidade e uma perfeita AO COMPRAR UM PRODUTO adequação para uso. Líder de mercado nos segmentos onde atua, a Fischer, COM A MARCA FISCHER, além de contar com ótimos produtos, proporciona um serviço de assistência




Identificando o produto


Garantia

Características técnicas	02
Instruções de instalação - localização	
Instruções de instalação - parte elétrica	
Utilizando o produto	
Limpeza e manutenção do produto	
Alertas de segurança	
Economia de energia / Consumo	06
• Dicas	
• Receitas	
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Fischer	









Puxador: Quando puxado, libera a porta e permite o acesso ao interior do forno.

Termostato: Controla automaticamente a temperatura do forno, após ser regulada pelo usuário. Está expressada em graus Celcius e cada divisão (ponto) representa o acréscimo/descréscimo de 10°.

Luz Piloto: Quando acesa, informa que o forno está ligado.

Timer (Fischer Grill): Tem como função, desligar o forno no término do tempo programado, emitindo um aviso sonoro ao retornar para a posição "desliga".

Luz Interna (Fischer Grill): Aciona a lâmpada interna do forno, facilitando a visualização dos assados.

Dourador: Aciona a resistência superior para dourar os alimentos.

ACOMPANHAM O PRODUTO:

- 01 Manual de Instruções
- 01 Grade interna
- 01 Rede de postos autorizados
- 01 Bandeia esmaltada para resíduos

Fischer Grill 127V	Código 1323-5697				
Fischer Grill 220V	Código 1323-5684				
Fischer Star 127V	Código 1620-5715				
Fischer Star 220V	Código 1620-5716				
Potência Total	1750 W				
Potência Resistência Superior	750W				
Potência Resistência Inferior	1000W				
Corrente	127 V = 13,8 A				
	220 V = 7,95 A				
Frequência	50 / 60Hz				
Consumo	vide tabela pág. 6				
Tensão	127V ou 220V				
Dimensões Externas	Altura - 360mm				
	Largura - 577mm				
	Profundidade - 490mm				
Dimensões Internas	Altura - 267mm				
	Largura - 392mm				
	Profundidade - 425mm				
Peso do Produto	14,47kg (Grill) 13,47kg (Star)				
Peso do Produto Embalado	14,82kg (Grill) 13,70kg (Star)				
Volume	44 litros				

MPORTANTE! VERIFIQUE OS ALERTAS DE SEGURANÇA **DESCRITOS NO VERSO DESTE MANUAL**


A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário através da Assistência Técnica credenciada e não é coberto pela Fischer. Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Servico de Atendimento ao Consumidor:


SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.

O lugar e a forma em que o forno será instalado são muito importantes para um bom desempenho e para a seguranca do usuário. Para uma instalação ideal, alguns fatores devem ser considerados.


- Instalar em superfícies resistentes ao calor.
- Não instalar próximo a locais úmidos, freezers ou geladeiras.
- Não instalar próximo a materiais inflamáveis.








Caso o forno seja colocado em suporte de parede, certificar-se de que o mesmo pode suportar o peso do forno. Caso queira colocá-lo no móvel, respeitar as distâncias conforme indicado abaixo.





ATENÇÃO: Tanto a Irmãos Fischer quanto o revendedor, não têm qualquer responsabilidade por danos ao forno ou lesão pessoal, resultantes de uma falha por procedimento incorreto de instalação.

Vista traseira do forno

O pluque e cabo elétrico

do forno nunca devem ser

alterados ou cortados.

Consulte a Rede de

Postos Autorizados caso

tenha dúvidas.

PARTE ELÉTRICA

Todo equipamento deve ser adequadamente aterrado, para eliminar o risco de choque numa eventual descarga de energia.

Os Fornos Elétricos Fischer Grill e Star possuem cabo elétrico com 3 pinos (já aterrado).

Não utilizar conectores tipo "T".

Evitar o uso de extensões. Caso for necessário, pedir a orientação de um eletricista quanto à secção dos fios.

Cabo

elétrico

Verificar se a tensão do forno é igual à tomada da rede à qual será ligado

Atomada deverá ser de acordo com a tensão do forno, ou seia: 127V = 20A

220V = 10A ou superior

OBSERVACÕES:

• Este produto prevê aterramento. Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterramento. Caso a instalação da residência não possua esse sistema, solicitar a um eletricista auxílio na execução.



D Forno Elétrico Fischer é simples e prático, porém, antes de começar a utilizá-lo, certificar-se le que todas as condições prescritas nas páginas anteriores tenham sido cumpridas.


RECOMENDAMOS QUE AO UTILIZAR O FORNO PELA PRIMEIRA VEZ, LIGÁ-LO DE 10 A 15 MIN COM A PORTA ENTREABERTA PARA ELIMINAR TODOS OS RESÍDUOS DE ÓLEO OU UMIDADE.


CONHECENDO O TIMER (FORNO FISCHER GRILL)


O timer é mecânico, portanto, pode ser ajustado conforme a necessidade. O ajuste procede conforme o desenho abaixo. Se não for utilizar todo o tempo ajustado no timer, pode-se voltar manualmente até o ponto "O" (desliga)

Ex: Programou-se um assado em 120min, mas decidiu-se desligar o assado antes deste tempo. Basta girar o timer no sentido anti-horário até desligar.

Após ajustar tempo e temperatura, o forno estará em funcionamento.







no caso do nosso exemplo 40 minutos.

ATENÇÃO: Cuidado para coincidir ao máximo o indicador do botão com a graduação do painel.

PRÉ-AQUECIMENTO

Para a realização dos assados em fornos elétricos, é necessário o pré-aquecimento. Proceder da seguinte forma:

Forno Grill: Regular o termostato na temperatura desejada para o assado, acionar o dourador e ajustar o timer em 5 minutos. Após aviso sonoro, colocar o alimento no forno e reajustar o timer no tempo necessário para o assado.

Forno Star: Regular o termostato na temperatura desejada para o assado, acionar o dourador e aguardar 5 minutos. Após. colocar o alimento no forno e aquardar o tempo necessário para o assado, controlando através de um relógio.

NOTA: Durante o pré-aquecimento o dourador deve estar sempre acionado, Após pré-aquecer, caso desejar, podese manter o dourador acionado, dependendo da necessidade de cada receita.

Exemplo de assado (Bolo Inglês): Ajustar o termostato na temperatura de 200°C, acionar o dourador e ajustar o timer em 5 min. Aguardar o aviso sonoro.

Após o pré-aquecimento colocar a massa no forno e reajustar o timer em 30 min, deixando o dourador acionado. Decorridos os 30 min, o forno desligará automaticamente (Forno Grill).


Obs: o forno Star não possui timer, portanto os tempos citados acima devem ser controlados a parte.

DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS

• Não colocar excesso de peso (acima de 8 kg), na grade interna.

Quando utilizar somente 1 recipiente, colocá-lo em posição central dentro do

No exemplo abaixo mostramos esquematicamente o interior do forno e como deverá ser a distribuição quando utilizados 2 recipientes, garantindo assim um melhor funcionamento e um excelente assado.



Resistência Superior



AJUSTE DE ALTURA DA GRADE

Tabela de posição

- 1 Encaixe da bandeja coletora;
- 2 Suporte da grade (indicado para alimentos que necessitam de um cozimento maior
- na parte inferior);
 - 3 Suporte de grade (indicado para alimentos que necessitam dourar a área superior)



Para uma maior durabilidade do forno, recomendamos uma limpeza periódica do mesmo, seguindo alguns cuidados:

LIMPEZA EXTERNA E CUIDADOS GERAIS

- Antes de qualquer operação de limpeza, desligar o forno da rede elétrica.
- Não utilizar o forno caso haia resíduos de gordura, acúcar ou chocolate em contato com as resistências, pois estas podem provocar vapores amarelados que virão a manchar partes externas e decorativas do produto . Neste caso, proceder com a limpeza da resistência (fria), com um pano macio.
- Não deixe resíduos de sal no interior do forno para que não ocorra corrosão da cavidade interna.
- Ao limpar a superfície externa (exceto painel ver instrucões específicas), utilizar somente detergente ou sabão neutros aplicados com pano macio. Após limpar a parte externa, enxaquar o pano e remover o resíduo de detergente ou sabão, secando com papel toalha ou outro pano macio seco.
- · Jamais utilize fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, thiner, solventes, detergentes com amoníaco, removedores, vinagre, soda, abrasivos tipo sapólio, esponjas ou lã de aço, ou outros produtos que liberem vapores químicos corrosivos. Todos estes produtos danificarão a pintura do forno.

LIMPEZA DO VIDRO

- Utilizar água morna, pano macio e detergente neutro; Nunca utilizar pano úmido no vidro ainda quente.
- Não use produtos de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para limpar o vidro da porta uma vez que podem arranhar a superfície, o que pode resultar em do quebra do vidro.

LIMPEZA DA GRADE E BANDEJA

- Agrade e a bandeja devem ser removidas para facilitar a limpeza;
- A limpeza poderá ser feita com água quente, esponja macia e detergente
- Não utilizar produtos abrasivos (saponáceos, soda etc.).

LIMPEZA DO PAINEL

Para limpeza do painel utilizar somente pano úmido. Excesso de água pode danificar o forno. Após limpeza secar bem.

CORPO INTERNO AUTOLIMPANTE

O forno autolimpante possui um revestimento com esmalte especial nas paredes internas. Este revestimento não é tóxico nem prejudica o sabor e cheiro dos alimentos.

A autolimpeza do forno se dá pelo processo de volatilização da gordura, que penetra nas paredes do esmalte de acabamento e é eliminada pelos agentes do esmalte. Esse processo é contínuo e total e acontece no assado de qualquer alimento não gorduroso (pudins, bolos, pães etc).

Recomendamos evitar o contato dos alimentos com as paredes internas do forno, pois os mesmos podem deixar resíduos que prejudicam o desempenho da autolimpeza. Mas, se ocorrer o contato do alimento com as paredes do forno, recomendamos a limpeza manual. Para isso, proceder da seguinte forma:

- Utilizar esponia macia ou pano úmido:
- Esfregar levemente com pano ou esponja umedecida em água ou sabão neutro;
- Após limpeza, secar bem:

Rosca: E-14.

- NUNCA utilizar esponias de aco:
- NUNCA utilizar produtos cáusticos ou abrasivos.

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA INTERNA (somente Forno Grill)



Antes da troca, assegurar-se que o produto está desconectado da rede elétrica.

A lâmpada deve ter as seguintes especificações:

Resistente a temperaturas acima de 300°C; Tensão: 127V ou 220V (dependendo da voltagem do forno); Potência: 15W:

girando em sentido anti-horário; Retirar a lâmpada danificada:

seguintes instruções:

Substituir pela lâmpada nova. Rosqueá-la no sentido

Desrosquear a proteção de vidro e a lâmpada,

Esta lâmpada pode ser adquirida através da Rede de

Postos Autorizados Fischer. Para substituir, seguir as

